



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
ИНФРАКРАСНОЙ САУНЫ
РУКОВОДСТВО

Модель: JSA-NAW-DLX9011



Индекс

	Номер страницы
Добро пожаловать	1
Вступление	2
Товарная накладная	3
Требования к установке	4
Инструкция по сборке	5
Руководство по эксплуатации Панели Управления	10
Рекомендательная операция	13
Рекомендация по использованию	14
Безопасность	15
Важные Меры Предосторожности Для Вашей Сауны	16
Очистка и техническое обслуживание	17
Руководство по устранению неполадок	18
Гарантийный талон инфракрасной Сауны	19

Добро пожаловать

Благодарим вас за покупку нашей продукции для сауны, мы поздравляем вас с вашим новым путем к улучшению здоровья. Мы стремимся стать лучшим поставщиком инфракрасных саун в мире; наш список потребителей растет с каждым днем, и мы верим, что ваш успех - это наш успех. Мы приписываем этот рост и успех исключительно удовлетворенности наших клиентов, признанной пользе для здоровья и качеству нашей работы. На нашем заводе мы используем только лучшие материалы в сочетании с современной конструкцией и самыми высокими стандартами безопасности в отрасли.

Вы будете удивлены заметными эффектами облегчения боли, контроля веса, снижения стресса и стимуляции кожи благодаря усилению кровообращения при посещении сауны.

Вступление

Мы поздравляем вас с вашим новым путем к улучшению здоровья! Тысячи пользователей ежедневно пользуются преимуществами инфракрасной сауны. Теперь вы можете наслаждаться большими преимуществами дальнего инфракрасного излучения в уединении вашего собственного дома.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед первым использованием инфракрасной сауны. Мы рекомендуем вам сохранить это руководство для дальнейшего использования.

Выгоды

- Превосходная детоксикация: Удаляет Тяжелые Металлы и Токсины, накопленные в Жирах.
- Повышенное Кондиционирование Сердечно-Сосудистой Системы
- Стимулированная Иммунная Система
- Улучшенная циркуляция
- Облегчение боли
- Потеря веса и уменьшение целлюлита
- Красивая Кожа
- Снижение стресса

Вы будете удивлены заметным эффектом на облегчение боли, контроль веса, стимуляцию кожи и снижение стресса благодаря усилиению кровообращения при использовании этого продукта.

Особенности:

- Высококачественное мастерство изготовления из дерева
- Высококачественная система контроля и панель управления
- Предварительно собранная плата и встроенные электрические элементы упрощают установку
- Точный датчик температуры
- Энергоэффективный
- Удобная спинка
- Продуманные детальные проекты

Товарная накладная

По поводу любых недостающих деталей, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибутором.

1. Передняя панель
2. Задняя панель со спинкой
3. Боковая панель (L)
4. Боковая панель (R)
5. Нижняя панель
6. Верхняя панель
7. Стендовая панель
8. Подогреватель под скамейкой

9. Дистанционное управление цветным освещением



10. Винты

- (1) Для установки крыши с передней и задней панелями (6шт, 6*40 мм)



- (2) Для установки зажимов поверх передней и боковых панелей, а также верхней крышки (20шт, 3*25 мм)



- (3) Для установки задней панели (6шт, винты 6*55 мм)



- (4) Для установки скамьи (3шт, 5*50 мм)



11. Аудиокабель для воспроизведения музыки



Требования к установке

1. Не подключайте никакие другие приборы к розетке вашей инфракрасной сауны.
2. Установите сауну на полностью ровном полу.
3. Не опрыскивайте наружную поверхность водой. Если пол влажный, установите напольный сепаратор, чтобы в сауне было тепло и сухо.
4. Не храните рядом с сауной легковоспламеняющиеся предметы или химические вещества.
5. Сауна должна располагаться в помещении и в сухом месте. Влага может привести к повреждению внутренней и внешней части сауны.

Инструкция по сборке

Для сборки сауны требуется не менее 2 взрослых. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции до и во время сборки, чтобы убедиться в правильном монтаже сауны.

<1> Расположение Сауны

Когда вы найдете подходящее место для своей сауны, пожалуйста, обратите внимание на следующее.

1. Основной шнур питания сауны должен быть легкодоступен.
2. Место должно быть сухим и выровненным.

<2> Установка нижней панели



Убедитесь, что переднее направление вашей сауны.

<3> Установка передней панели



Поместите переднюю панель перед нижней панелью.

<4> Соединение боковых панелей с передней панелью



Совместите переднюю панель с соответствующими внутренними застежками боковых панелей.

Пожалуйста, позаботьтесь о стеклянной двери, чтобы избежать повреждений.

Убедитесь, что внутренние пряжки на обеих боковых панелях закреплены на месте.

Используйте металлический кронштейн, чтобы плотно соединить верхнюю часть передней панели и боковую панель.

<5> Установка под настольным обогревателем



Сдвиньте панель настольного обогревателя вниз, выровняв ее стороны по вертикальным направляющим на левой боковой панели.

1. Решетка нагревателя обращена наружу (к передней части сауны).
2. Надавите на панель настольного обогревателя до упора, пока она не коснется нижней панели и надежно не встанет на место.

<6> Установка скамьи



1. Установите скамью, сдвинув ее по горизонтальным направляющим скамьи на боковых панелях.
2. Выдвиньте скамью до упора, и она надежно закрепится на месте.
3. Прикрутите два винта к задней панели до установки задней панели таким образом, чтобы скамья была устойчивой.

<7> Устанавливаем заднюю панель и подсоединяем провод нижнего нагревателя



Установите заднюю панель с помощью прилагаемых винтов. Используйте металлический кронштейн, чтобы плотно соединить верхнюю часть передней панели и боковую панель.

Подсоедините провод нижнего нагревателя к задней панели.

<8> Установка крыши



Опустите панель крыши на собранные панели.

1. Аккуратно положите верхнюю панель на остальные собранные панели. Когда четыре угла будут на месте, осторожно надавите на панель крыши с внешних углов, пока она не будет плотно прилегать к остальным панелям.
2. Убедитесь, что кабели не защемлены между панелями.

<9> Установите два передних обогревателя (опция).

1. Подсоедините провод переднего нагревателя.
2. Подсоедините передний обогреватель к крюку на боковой панели и установите его на место.




<10> Подключение основного источника питания на панели крыши

1. Подсоедините провода нагревателя.
2. Подсоедините провод к панели управления.
3. Подсоедините провод фонового LED.
4. Проверьте и убедитесь, что все соединения с блоком управления надежны.



<11> Установите ручку с помощью прилагаемых винтов



Убедитесь, что части ручки в порядке.


Поместите наружную дверную ручку на стеклянную дверь.
Убедитесь, что пластиковые пробки плотно прилегают к стеклу.

Закрепите внутреннюю дверную ручку, затянув предварительно прикрепленные крепежные винты.

<12> наслаждайтесь своей сауной

Подключите основной шнур питания к настенной розетке, включите свою сауну и наслаждайтесь преимуществами сауны!!

Руководство по эксплуатации Панели Управления



I. функция

- ① Дальний Инфракрасный Нагрев
- ② Система освещения включает в себя лампу для чтения и LED подсветку
- ③ Приемник Блютуса
- ④ Подключение к MP3/USB и радио
- ⑤ Настройка процента нагрева

II. инструкция

1. вкл/выкл

Когда шнур питания подключен к настенной розетке, в течение нескольких секунд из блока управления раздается звуковой сигнал “бип-бип”, указывающий на подключение питания. Нажмите кнопку ПИТАНИЯ , все индикаторы на панели управления загорятся, что означает, что сауна включена. Нажмите кнопку ПИТАНИЯ в течение ≥ 3 секунд, все индикаторы погаснут, что означает, что сауна теперь выключена.

2. Регулировка температуры

Регулируемый диапазон температур составляет 20~70°C Отрегулируйте температуру, нажав кнопку ТЕМПЕРАТУРЫ + /-  , значение температуры будет увеличиваться или уменьшаться на 1 градус за раз.

Переключайтесь между градусами Фаренгейта ($^{\circ}\text{F}$) и Цельсия ($^{\circ}\text{C}$), нажимая обе кнопки ТЕМПЕРАТУРЫ 

3. Регулировка времени

Регулируемый диапазон времени составляет 0 ~ 90 минут. Отрегулируйте время, нажав кнопку ВРЕМЕНИ+/-  , значение времени будет увеличиваться или уменьшаться на 1 минуту за раз.

4. Регулировка нагревателя

Все нагреватели разделены на 3 группы, и мощность каждой группы можно регулировать на 100%, 70%, 50%, 30%. После установки температуры (установочная температура должна быть выше, чем температура окружающей среды / в помещении) и времени снова нажмите кнопку питания, и обогреватели включатся. Во время сеанса, когда температура достигнет заданного уровня на панели управления, все нагреватели будут работать на 25% мощности.

5. Автоматическая функция

Кнопка “АВТО”  предназначена для предварительной настройки времени включения сауны. Нажмите кнопку “АВТО” один раз, затем предварительно установите ЧАС, нажав кнопки ТЕМПЕРАТУРЫ +/-; и предварительно установите МИНУТУ, нажав кнопки ВРЕМЕНИ +/- . Когда заданное время равно 0, сауна начинает работать.

6. Освещение

- ① Кнопка RGB  предназначена для LED полосы освещения. Изменение цвета можно осуществить нажатием этой кнопки.
- ② ВНУТРЕННЯЯ кнопка  предназначена для управления включением / выключением внутреннего LED. Цвет может быть изменен с помощью пульта дистанционного управления.

7. Мультимедиа

Несмотря на то, что сауна включена, мультимедиа присутствует выключенными. ДИСПЛЕЙ мультимедиа также будет выключен. Когда мультимедиа включено, на ДИСПЛЕЕ будет отображаться статус выбранного носителя.

- ① Нажмите МУЛЬТИМЕДИЙНУЮ кнопку (вкл/выкл) , предустановленный FM (радио) включен. На ДИСПЛЕЕ отобразится радиочастота.
- ② Кнопка РЕЖИМА  : позволяет переключаться на другие носители. Он мог переключаться между ЛИНИЯМИ (вкл. AUX, USB, SD-карта) → СИНИЙ (bluetooth) → FM (радио).
- ③ Кнопка ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ / ПАУЗЫ  : когда медиа находится в состоянии ЛИНИЯ или СИНИЙ, медиа будет воспроизводиться / приостанавливаться простым нажатием; когда это FM, нажмите на кнопку в течение ≥ 5 секунд, радио выполнит поиск и сохранит каналы, которые оно только что искало.
- ④ Кнопка VOL +  : нажмайте в течение ≥ 3 секунд, громкость увеличивается. В состоянии ЛИНИЯ / СИНИЙ коротко нажмите эту кнопку, чтобы перейти к следующей песне. В режиме FM коротко нажмите эту кнопку, чтобы перейти на следующий радиоканал.
- ⑤ Кнопка регулировки громкости  : нажмайте в течение ≥ 3 секунд, громкость уменьшается. В состоянии ЛИНИЯ / СИНИЙ коротко нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к предыдущей песне. В режиме FM коротко нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к прежнему радиоканалу.

Рекомендательная операция

1. Установите желаемую температуру и время сеанса с помощью панели управления.
2. Перед началом сеанса дайте сауне прогреться примерно 10-15 минут.
3. Рекомендуемый сеанс сауны длится около 30-45 минут.
4. Нагреватели автоматически поддерживают желаемую температуру внутри сауны
5. Вентиляционное отверстие на потолке можно открыть в любое время для циркуляции воздуха.
6. Всегда пейте много воды до, во время и после сеанса. Это позволит восполнить потерю жидкости из организма через потоотделение.
7. Принятие горячего душа или ванны перед посещением сауны еще больше усилит потоотделение. Однако перед посещением сауны тщательно вытритесь насухо, так как избыток воды может испачкать или деформировать древесину. Душ после сеанса освежает и смывает пот с тела.
8. Чтобы впитывать пот и поддерживать порядок в сауне во время сеанса, положите полотенце на скамейку и пол сауны. Держите под рукой одно полотенце, чтобы вытираять излишки пота с вашего тела.
9. Внутренняя древесина обладает ароматом и усиливает удовольствие от посещения сауны. Если вы чувствуете, что запах слишком сильный в течение первых нескольких месяцев использования, вы можете протереть древесину влажной тканью, чтобы свести запах к минимуму.

Рекомендация по использованию

1. Чтобы регулировать температуру внутри сауны во время сеанса, используйте вентиляционное отверстие на крыше или дверь (установив ее под углом).
2. Если вам нужно больше охлаждения, просто оставьте дверцу открытой до тех пор, пока воздух вокруг вас не станет комфортным.
3. Пейте много жидкости до, во время и после посещения сауны.
4. Если вы принимаете горячий/теплый душ или ванну перед посещением сауны, вы можете больше потеть. Сначала попробуйте это с купанием или душем или без него, чтобы определить, какой способ вы предпочитаете.
5. Чтобы использовать эффект тепловой терапии в сауне, обработайте волосы горячим маслом во время пребывания в сауне. Нанесите масло или лечебное средство на волосы и оберните их полотенцем. После окончания сеанса тщательно промойте волосы.
6. Используйте по крайней мере 2-3 полотенца; сядьте на одно полотенце, сложенное в несколько раз для дополнительной амортизации. Положите еще одно полотенце на пол, чтобы впитать излишки пота. Третье полотенце, накинутое на колени, может помочь вам чувствовать себя комфортно и быть полезным для вытирания пота.
7. Обязательно вытирайте полотенцем излишки пота во время сеанса, чтобы тело потело более свободно.
8. Чтобы облегчить боль и напряжение в мышцах, массируйте пораженные участки во время посещения сауны, чтобы ускорить заживление.
9. Не наносите никаких лосьонов или масел на тело или лицо во время посещения сауны. Это может закупорить поры.
10. Бритье лица или ног бритвой во время обильного потоотделения в сауне дает невероятно гладкий результат без использования гелей или пенок.
11. Не ешьте ничего по крайней мере за час до посещения сауны. В сауну лучше ходить натощак. Скорее всего, вы будете чувствовать себя некомфортно, сидя в сауне с полным желудком.
12. Чтобы получить максимальную отдачу от посещения сауны, тренируйте свои мышцы, находясь в сауне. Разминайтесь руки и ноги; массируйте шею и ступни и т.д.
13. Вы можете воспользоваться расслабляющим и успокаивающим эффектом регулярного посещения сауны, отправившись после этого спать. Умиротворенное и расслабленное состояние, вызванное посещением сауны, поможет вам заснуть легче и лучше.
14. При первых признаках простуды или гриппа увеличение количества посещений сауны может быть полезным для укрепления иммунитета и снижения скорости размножения вирусов. Проконсультируйтесь со своим врачом для надлежащего лечения этого или любых других состояний.
15. Чтобы более эффективно ухаживать за своими лодыжками и стопами, поднимите их, находясь в сауне. Любую область, в которой вы хотите добиться определенного эффекта глубокого нагрева, следует подвинуть как можно ближе к одному из обогревателей, насколько это удобно.
16. После окончания сеанса не стоит сразу же прыгать в душ. Поскольку ваше тело было разогрето во время сеанса, оно будет продолжать потеть даже после выключения обогревателей. Посидите в сауне с открытой дверью и дайте телу еще немного попотеть, пока оно остывает. Как только вы почувствуете себя достаточно комфортно, примите теплый (или прохладный) душ, чтобы полностью смыть пот с вашего тела.

Безопасность

Прочитайте все инструкции по охране труда и технике безопасности. Если вы сомневаетесь в целесообразности использования вашей инфракрасной сауны, проконсультируйтесь со своим врачом перед использованием. Если во время сеанса вы почувствуете головокружение или тепловое истощение, немедленно покиньте сауну.

1. Внимательно прочтите все инструкции и следуйте им.
2. При установке и использовании данного электрооборудования всегда следует соблюдать основные меры предосторожности.
3. Чтобы снизить риск получения травм, не разрешайте детям посещать сауну без присмотра.
4. Не посещайте сауну сразу после интенсивных физических упражнений. Подождите не менее 30 минут, чтобы дать телу полностью остыть.
5. Чрезмерная температура имеет высокий потенциал для повреждения плода в первые месяцы беременности. Беременным или, возможно, беременным женщинам следует проконсультироваться со своим врачом перед посещением сауны.
6. Опасность переохлаждения: Длительное воздействие горячего воздуха может вызвать переохлаждение. Гипотермия возникает, когда внутренняя температура тела достигает уровня на несколько градусов выше нормальной температуры тела 37°C (98.6°F). Хотя гипотермия имеет много преимуществ для здоровья, важно не допускать, чтобы основная температура вашего тела поднималась выше 103°F . Симптомы чрезмерной гипотермии включают головокружение, вялость, сонливость и обмороки. Последствия чрезмерной гипотермии могут включать неспособность воспринимать тепло, неспособность осознать необходимость выхода, неосведомленность о надвигающейся опасности, повреждение плода у беременных женщин, физическую неспособность выйти из сауны и потерю сознания.
7. Употребление алкоголя, наркотиков или медикаментов до или во время посещения сауны может привести к потере сознания.
8. Лица, страдающие ожирением или имеющие в анамнезе сердечные заболевания, низкое или высокое кровяное давление, проблемы с системой кровообращения или диабет, должны проконсультироваться с врачом перед посещением сауны.
9. Лица, принимающие лекарства, должны проконсультироваться с врачом перед посещением сауны, поскольку некоторые лекарства могут вызывать сонливость, в то время как другие могут влиять на частоту сердечных сокращений, кровяное давление и кровообращение.
10. Никогда не спите в сауне, пока устройство работает на полную мощность.
11. НЕ используйте какие-либо чистящие средства на внутренней поверхности сауны.
12. Не укладывайте и не храните какие-либо предметы на крыше сауны или внутри нее.
13. Если шнур питания поврежден, он должен быть немедленно заменен производителем, его агентом или другим квалифицированным специалистом во избежание опасности.
14. Не используйте устройство во время грозы, так как существует отдаленный риск поражения электрическим током.
15. Изменение или подделка любых электрических соединений на блоке питания приведет к аннулированию гарантии производителя.
16. Вытряните руки, прежде чем обращаться с электрическими элементами управления. Никогда не отсоединяйте шнур питания и не регулируйте элементы управления мокрыми руками или когда у вас мокрые босые ноги. Существует опасность поражения электрическим током.
17. Не пытайтесь производить какой-либо ремонт, предварительно не проконсультировавшись с производителем. Попытки несанкционированного ремонта приведут к аннулированию гарантии производителя.
18. Все изделия из натурального дерева имеют различия в цвете, зернистости и неровностях, таких как сучки и мелкие трещины. Эти характеристики являются частью естественной красоты древесины и ни в коем случае не должны считаться дефектными.

Важные Меры Предосторожности Для Вашей Сауны

1. ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ - Перед установкой и эксплуатацией сауны следует ознакомиться со всеми инструкциями по технике безопасности и эксплуатации.
2. СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИИ - Инструкции по технике безопасности и эксплуатации следует сохранить для дальнейшего использования.
3. СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ - Все инструкции по эксплуатации и использованию должны соблюдаться постоянно.
4. ЧИСТКА - Перед чисткой отключите сауну от розетки, НЕ используйте внутри сауны жидкые или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте влажную ткань.
5. НАСАДКИ - Не используйте насадки, которые не рекомендованы производителем, они могут быть опасными.
6. ВОДА ИЛИ ВЛАГА — НЕ используйте сауну рядом с водой, например, рядом с ванной, во влажном подвале, рядом с бассейном и т.п.
7. ЗАЩИТА ШНУРА ПИТАНИЯ - Шнур питания должен быть проложен таким образом, чтобы по нему нельзя было наступить или защемить предметами, расположенными на нем или напротив него.
8. ОСВЕЩЕНИЕ - Для дополнительной защиты вашей сауны во время грозы или когда она остается без присмотра и не используется в течение длительного времени, отключите ее от розетки.
9. ПЕРЕГРУЗКА - Не перегружайте розетку и удлинитель, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
10. ОБСЛУЖИВАНИЕ - Перед обслуживанием всегда отключайте сауну от электрической розетки.
11. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - Когда требуются запасные части, убедитесь, что они указаны производителем или имеют те же характеристики, что и оригинальные детали. Несанкционированная замена может привести к пожару, поражению электрическим током или другим опасностям.
12. ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ - По завершении любого обслуживания или ремонта вашей сауны попросите специалиста по техническому обслуживанию выполнить проверку безопасности и убедиться, что ваша сауна находится в надлежащем рабочем состоянии.

Очистка и техническое обслуживание

- Только специалисты по ремонту могут управлять процессом технического обслуживания.
- Перед проведением технического обслуживания обязательно отключите кабину сауны от сети.
- Перед первым использованием инфракрасной сауны протрите внутреннюю часть сауны влажной тканью. Если сначала в сауне сильно пахнет, это нормально, и, пожалуйста, откройте дверь, пока сауна работает. Запах исчезнет в течение выходных.
- Используйте полироль для мебели, чтобы очистить внешнюю поверхность.
- Мы рекомендуем расстелить мягкое полотенце на полу и на скамейке сауны, чтобы впитывать пот во время посещения сауны.
- Царапины и пятна на сауне можно удалить, просто обработав поврежденный участок мелкой наждачной бумагой.

Руководство по устранению неполадок

	Проблемы	Объяснения	Решения
1	Индикатор питания не горит	Шнур питания не подключен к розетке	1. Проверьте наличие питания в розетке 2. Проверьте соединение между шнуром питания и основным блоком управления.
		Предохранитель перегорел	Проверьте или замените предохранитель.
2	Индикатор функции не горит	Соответствующий световой индикатор разбит или перегорел.	Отремонтируйте или замените панель управления.
		Неисправна проводка или какой-либо электронный компонент в цепи	Отремонтируйте или замените то, что вышло из строя в этой цепи.
3	Инфракрасный обогреватель не будет нагреваться	Обогреватель сломан	Замените на новый нагреватель с теми же характеристиками.
		Его срок службы будет постепенно сокращаться из-за чрезмерного использования.	
		Предохранитель перегорел.	Проверьте или замените предохранитель.
		Электрическое соединение нагревателя ослаблено или находится в неправильном месте.	Проверьте это и снова плотно подсоедините.
		Печатная плата не функционирует.	Проверьте выходные данные на печатной плате.
4	В сауне не поддерживается правильная температура	Проблема с обогревателем.	Смотрите Пункт #3.
		Неправильная настройка на панели управления	Сбросьте его.
		Провод датчика температуры может быть ослаблен или оборван.	Проверьте подключение и состояние проводов датчика. Проверьте, видна ли головка датчика внутри помещения сауны.
5	Специфический Запах Гари	Проблемы с цепью (неисправный компонент, короткое замыкание, отказ системы управления) приводят к возгоранию некоторых компонентов электрической системы.	1. Отключите сауну от сети и проверьте напряжение.
			2. Найдите объект проблемы;
			3. Замените вилку.
6	Свет не Работает	Свет перегорает.	Замените свет
		Розетка сломана.	Замените его.
		Драйвер света ослаблен или сломан	1. Повторно подключите провода или драйвер 2. Если он сломан, замените его.
		Проблемы с панелью управления	Проверьте или замените панель управления.
7	Отсутствие звука или слабый звук из динамиков	Проблемы с панелью управления	Проверьте, не нуждается ли он в замене
		Проводное соединение ослаблено	Проверьте вилку, плотно ли она заткнута
		Панель управления не функционирует	Проверьте, не нуждается ли он в замене

Пожалуйста, свяжитесь с дистрибутором по вопросам, касающимся обслуживания клиентов и устранения неполадок.

Гарантийный талон инфракрасной Сауны

Пожалуйста, зарегистрируйте свой продукт, чтобы получить полную гарантию.
Пожалуйста, заполните следующую информацию и отправьте форму по почте нашему дилеру в течение 30 дней с даты покупки:

Модель (Пожалуйста, обведите один кружок):

сауна на 1 человека; сауна на 2 персоны;

сауна на 3 человека; Угловая сауна

Имя: _____

Фамилия: _____

Домашний адрес: _____

Город: _____ Государство: _____ Zip: _____

Телефон: _____ Факс: _____

Адрес электронной почты: _____

Дата покупки: _____

Имя дилера: _____

C/No. (Находится снаружи упаковки) _____

Необязательно: Пожалуйста, ответьте на вопросы ниже, чтобы мы могли лучше обслуживать вас и улучшать обслуживание клиентов.

Какова основная причина, по которой вы приобрели нашу инфракрасную сауну?

Что больше всего повлияло на ваше решение приобрести нашу инфракрасную сауну?

На какие журналы или публикации вы подписываетесь?

Где вы услышали о наших саунах?

Предложения/Комментарии: